

JA-60GSM - többnyelvű verzió

FJ61412 vagy a feletti szoftver verzióhoz

Fontos figyelmeztetés: Az új FJ61412 gyári alaprogramnak, és a megnövelt memóriakapacitásnak köszönhetően lehetővé vált, hogy a kommunikátor 16 nyelven kommunikálhasson. Gyári alapbeállítása szerint a kommunikáció nyelve Angol. Ha a kommunikátor nyelvi beállítását meg kívánja változtatni, ezt mindenképpen tegye meg, **mielőtt bármilyen más beállítást eszközölne** a rendszeren.

A kommunikátor által használt nyelv az alábbi parancs kiadásával állítható be:

977 xx

ahol

xx a kiválasztott nyelv sorszáma (lásd alábbi táblázatot)

| | | | | | |
|----|-----------|---------|----|-----------|----------|
| 01 | EN | Angol | 09 | PL | Lengyel |
| 02 | CZ | Cseh | 10 | PT | Portugál |
| 03 | SK | Szlovák | 11 | RU | Orosz |
| 04 | DA | Dán | 12 | SE | Svéd |
| 05 | FI | Finn | 13 | TR | Török |
| 06 | DE | Német | 14 | ES | Spanyol |
| 07 | HU | Magyar | 15 | NL | Holland |
| 08 | IT | Olasz | 16 | CN | Kínai |

Megjegyzés:

- A kommunikátor által használt nyelvet még azelőtt állítsa be, hogy a rendszer által használt bármely szöveges információt átírta volna (a kommunikátor nyelvének kiválasztását kiadó paranccsal az adott nyelv gyári alapbeállítású értékeit állítja vissza).
- A kommunikáció beállított nyelve nem változik a Reset parancs kiadása után sem.
- A kommunikáció nyelvének kiválasztása NEM hajtható végre a ComLink szoftverrel vagy a GSMLink honlapon át.
- Ez a funkció csak az FJ61412 vagy a feletti szoftver verzióval kiadott kommunikátorok esetében vehető használatba.
- **A korábban használatos .jag fájlok további alkalmazása szükségtelen.**

Példa: a **97707** parancs a Magyar nyelvű kommunikációt állítja be

Gyári alapbeállítás: 97701=Angol

MFJ56700

JA-60GSM - többnyelvű verzió

FJ61412 vagy a feletti szoftver verzióhoz

Fontos figyelmeztetés: Az új FJ61412 gyári alaprogramnak, és a megnövelt memóriakapacitásnak köszönhetően lehetővé vált, hogy a kommunikátor 16 nyelven kommunikálhasson. Gyári alapbeállítása szerint a kommunikáció nyelve Angol. Ha a kommunikátor nyelvi beállítását meg kívánja változtatni, ezt mindenképpen tegye meg, **mielőtt bármilyen más beállítást eszközölne** a rendszeren.

A kommunikátor által használt nyelv az alábbi parancs kiadásával állítható be:

977 xx

ahol

xx a kiválasztott nyelv sorszáma (lásd alábbi táblázatot)

| | | | | | |
|----|-----------|---------|----|-----------|----------|
| 01 | EN | Angol | 09 | PL | Lengyel |
| 02 | CZ | Cseh | 10 | PT | Portugál |
| 03 | SK | Szlovák | 11 | RU | Orosz |
| 04 | DA | Dán | 12 | SE | Svéd |
| 05 | FI | Finn | 13 | TR | Török |
| 06 | DE | Német | 14 | ES | Spanyol |
| 07 | HU | Magyar | 15 | NL | Holland |
| 08 | IT | Olasz | 16 | CN | Kínai |

Megjegyzés:

- A kommunikátor által használt nyelvet még azelőtt állítsa be, hogy a rendszer által használt bármely szöveges információt átírta volna (a kommunikátor nyelvének kiválasztását kiadó paranccsal az adott nyelv gyári alapbeállítású értékeit állítja vissza).
- A kommunikáció beállított nyelve nem változik a Reset parancs kiadása után sem.
- A kommunikáció nyelvének kiválasztása NEM hajtható végre a ComLink szoftverrel vagy a GSMLink honlapon át.
- Ez a funkció csak az FJ61412 vagy a feletti szoftver verzióval kiadott kommunikátorok esetében vehető használatba.
- **A korábban használatos .jag fájlok további alkalmazása szükségtelen.**

Példa: a **97707** parancs kiadásával a Magyar nyelvű kommunikációt állítja be

Gyári alapbeállítás: 97701=Angol

MFJ56700